

Het egaliseren van een tegelvloer

Stap 1

Wat hebben we nodig?

- Roller, Emmer
- Wakol D3045 speciaal voorstrijk
- Wakol RS5945 kantenstroken
- Mengkuip, Maatemmer
- Mixer, Rakel, Prikroller.



Stap 2 (zie stappenplan Het reinigen van een tegelvloer, want alleen stofzuigen is niet voldoende)

Stofzuigen.



Stap 3

Vorstrijken van de gereinigde tegelvloer met Wakol speciaal voorstrijk D3045. Verbruik 100 - 150 g/m²



Stap 4

Circa 30 - 60 minuten droogtijd.



Stap 5

Wakol RS5945 kantenstroken aanbrengen.

**Stap 6**

Egaliseren met Wakol Z615; laagdikte 1 - 10 mm.

**Verbruik circa 1,5 kg per 1 mm laagdikte.
40 m² met een laagdikte van 3mm geeft een
gebruik van $40 \times 1,5 \times 3 = 180$ kg.
Dit zijn 8 zakken Wakol Z615 van 25 kg.**

**1 zak Wakol Z615 mengen met 6,25 - 6,50
liter water.**

Stap 7

Circa 2 minuten mixen.

**Stap 8**

**2 minuten wachten en
nogmaals mixen.**



Stap 9

Egalisatiemiddel uitgieten en met de rakel over de vloer verdelen.

**Stap 10**

Ontluchten met de prikroller.

**Stap 11**

Droogtijden :

- Begaanbaar na circa 2 uur.
- De vloer is te beleggen na minimaal 24 uur.
- De ruimte goed ventileren.
- De Wakol Z615 moet licht van kleur en stofvrij zijn.